

**GMS** | Technischer Guide



# MICROSOFT TEAMS RAUMSYSTEME

## Installationsguide



# MTR – INSTALLATIONS-GUIDE

Um eine reibungslose Installation Ihres neuen Microsoft Teams Raumsystem zu gewährleisten, haben wir Ihnen den folgenden Leitfaden mit 3 einfachen Schritten erstellt.

Bitte bereiten Sie die folgenden 3 Schritte vor der Installation Ihres neuen MTR vor.

1

## MICROSOFT TEAMS RAUM-ACCOUNT

Für den Betrieb eines MTR benötigen Sie Zugangsdaten für einen Microsoft Teams Rooms Account. Bitte stellen Sie sicher, dass die Zugangsdaten für einen korrekt konfigurierten Account zur Verfügung stehen.

Weitere Informationen zum Thema finden Sie hier: <https://docs.microsoft.com/en-us/MicrosoftTeams/rooms/rooms-configure-accounts>

2

## LAN ANSCHLÜSSE IM MEETINGRAUM

Damit das MTR System in Ihrem Konferenzraum problemlos funktioniert, benötigen Sie funktionierende/gepatchte Gigabit LAN Verbindungen. Für machen Geräte reicht 1 LAN An-

schluss aus. Andere Geräte benötigen aber auch 2 LAN Anschlüsse. Bitte sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie unsicher zur Anzahl sind.

3

## NETZWERK SERVER & FIREWALL KONFIGURIEREN

Ihr Netzwerk sollte DHCP unterstützen und entsprechende IP-Adressen zuweisen. Wenn möglich sollten alle Geräte im selben Netzwerk Segment untergebracht sein. Korrekte NTP Übermittlung wird ebenfalls vorausgesetzt. Des weiteren sollten die

folgenden Ports für ein und ausgehenden Traffic zugelassen sein (TCP 80 / 443 und UDP 3478 - 3481). Für Videoübertragung ausreichende Bandbreite sollte sichergestellt werden (mind. 2 MB pro Video Device).

## WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

Weitere Informationen und technische Beschreibungen (auf englisch) finden Sie hier:

<https://docs.microsoft.com/en-us/MicrosoftTeams/3-envision-evaluate-my-environment>  
<https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/prepare-network#firewall-and-proxy-requirements>